

KOLÍK ANÁLNÍ CALEXOTICS ECLIPSE WRISTBAND REMOTE RIMMING PROBE



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Při použití s náramkem podržte aspoň 3 vteřiny zapínací tlačítko na vibrátoru.
- 2) Pro zapnutí vibrace a rotace zmáčkněte na náramku tlačítko ON/OFF.
- 3) K přepínání mezi vibracemi použijte tlačítko s vlnovkou.
- 4) Pro vypnutí zmáčkněte tlačítko ON/OFF.
- 5) Pro vypnutí vibrátoru podržte aspoň 3 vteřiny zapínací tlačítko na základně.
- 6) Pokud chcete vibrátor požívat samostatně, pro zapnutí podržte aspoň 3 vteřiny zapínací tlačítko na vibrátoru.
- 7) Každým dalším zmáčknutím přecházíte na další vibraci.
- 8) Pro vypnutí podržte aspoň 3 vteřiny zapínací tlačítko.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrolka svítí trvale. Náramek (dálkový ovladač) se nabíjí stejným kabelem jako vibrátor.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete anální kolík, náramek (dálkový ovladač) a USB kabel pro nabíjení.