

VIBRÁTOR CALIFORNIA EXOTIC OH MY G-SPOT



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Odšroubujte uzávěr a vložte baterie podle pólů.
- 2) Po zašroubování podržte tlačítko power po dobu 3 vteřin pro zapnutí.
- 3) Vibrátor vás přivítá rozsvícením LED diody a spustí svou první vibraci.
- 4) Následnými krátkými stisky tlačítka měníte jednotlivé režimy vibrací a pulzací.
- 5) Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka power po dobu 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná. Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!** Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu C. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor.