

VIBRÁTOR DREAM TOYS VIBES OF LOVE REMOTE PANTY G MAGENTA Návod



OVLÁDÁNÍ

1) Stiskem tlačítka "ON/OFF" po dobu cca 3 vteřin uvedete vibrátor do pohotovostního režimu, což vám bude symbolizovat rozsvícená LED dioda.

2) Krátkými stisky měníte jednotlivé režimy vibrací a pulzací.

POUŽITÍ S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

1) Ná dálkovém ovladači stiskněte tlačítko "ON/OFF" po dobu cca 3 vteřin.

2) Po zablikání LED indikátoru můžete spustit horním tlačítkem se symbolem "wi-fi" vibrace.

3) Opětovným stisknutím tlačítka "ON/OFF" po dobu cca 3 vteřin ovladač vypnete.

4) Stejný postup je také pro úplné vypnutí vibrátoru

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

Dálkový ovladač **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

Dálkový ovladač je poháněn také interní baterií a nabijete jej přiloženým USB kabelem.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, dálkový ovladač a USB kabel pro nabíjení.