

VIBRÁTOR MYSTIM BON APARTE

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Před prvním spuštěním je nutné vypnout zámek pomůcky, což provedete současným přidržením kulatého tlačítka „power“ a tlačítka „-“ po dobu cca 3 vteřin. Vibrátor začne blikat, což znamená, že se aktivoval do pohotovostního režimu.
- 2) Krátkými stisky tlačítka měníte režimy vibrací.
- 3) Tlačítka „+“ a „-“ jsou určena k regulaci intenzity vibrací.
- 4) Pro vypnutí vibrátoru stiskněte kulaté tlačítko „power“ a tlačítko „-“ po dobu cca 3 vteřin, stejně jako u zapnutí vibrátoru.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, magnetický USB kabel pro nabíjení a pouzdro pro úschovu pomůcek.