

KOLÍK ANÁLNÍ ČERNÝ FANNY HILL'S



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Vibrátor je napojen na dálkové ovládání. Sejměte kryt ovladače a vložte dva akumulátory typu AA.
- 2) Na boční straně ovladače je umístěno kolečko, které slouží jak pro zapnutí a vypnutí, tak pro plynulou regulaci vibrací.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu vibrátoru můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu AA. Pro vyšší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor s dálkovým ovladačem.