

PŘÍSAVKY NA BRADAVKY BAD KITTY VIBRATING NIPPLE CUPS (Patrona)



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na boční straně patrony.
- 2) Pro vypnutí podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na boční straně patrony.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

POZOR! Před umytím přísavek vyjměte patronu s bateriemi!

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrační patrona není voděodolná ani vodotěsná.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrační patrona je poháněna akumulátorem typu AG5 (LR754).

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete přísavky na bradavky s vibračními patronami a 2x akumulátor AG5 (LR754).