

# STIMULÁTOR TOYJOY FUNKY VIBRAČNÍ



## Návod

### OVLÁDÁNÍ VIBRÁTORU

- 1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie a také jako vypínač.
- 2) Sejměte kryt baterií, vložte akumulátor typu AA (není součástí balení) a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Otočením spodního krytu na pozici „ON“ vibrátor zapnete.
- 4) Otočením spodního krytu na pozici „OFF“ vibrátor vypnete.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Výrobek je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!** Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

### LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu výrobku můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn akumulátorem typu AA. Pro vyšší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a 4 nástavce k vibrátoru.