

VIBRÁTOR SAMSON

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Vibrátor je napojen na dálkové ovládání. Sejměte kryt ovladače a vložte tři akumulátory typu AA.
- 2) Vibrace zapnete přepnutím tlačítka z pozice OFF (vypnuto) na LOW (nejnižší), MID (střední) nebo HI (nejvyšší vibrace). Při zapnutých vibracích svítí LED kontrolka na ovladači.
- 3) Vypnutí provedete přepnutím tlačítka na dálkovém ovladači do pozice OFF.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu vibrátoru můžete použít **hybridní lubrikační gely**.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor.