

# MASTURBÁTOR BLUSH M FOR MEN ASHLEY VANILLA



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Sejměte kryt baterií z vibrační patrony, vložte akumulátor typu AAA (není součástí balení) a kryt zašroubujete zpět.
- 2) Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na boční straně patrony.
- 3) Pro vypnutí podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na boční straně patrony.

### ÚDRŽBA

Po každém použití masturbátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

**POZOR!** Před umytím masturbátoru vyjměte patronu s baterií!

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Vibrační patrona není voděodolná ani vodotěsná.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrační patrona je poháněna akumulátorem typu AAA.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete návlek (masturbátor) a vibrační patronu.