

# MASTURBÁTOR BLUSH M FOR MEN WHIRLWIND PRO



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Panel v přední části nabízí celkem 3 tlačítka. Podržení spodního tlačítka „power“ po dobu přibližně 2 vteřin pomůcku zapnete i vypnete.
- 2) Tlačítko se symbolem „úst“ označuje funkci sání a jeho krátkými stisky si regulujete jednotlivé módy.
- 3) Přidržením přibližně po dobu 2 vteřin funkci vypnete.
- 4) Dalším ovládacím prvkem je tlačítko se symbolem kolečka, kterým si vybíráte jednotlivé programy rotací. I tuto funkci vypnete přidržením po dobu 2 vteřin.

### ÚDRŽBA

Po každém použití **vložku masturbátoru** opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

**POZOR!** Vnitřní vložku vyjmete tak, že po sejmutí ochranné krytky pootočíte vstupem v horní části proti směru hodinových ručiček, ten se ihned uvolní a bude jej možné pohodlně vytáhnout.

Poté opatrně odklopte průsvitnou střední část a vyjměte vnitřní transparentní texturovaný rukáv.

### VODĚODOLNOST

Produkt **není voděodolný ani vodotěsný!** Pouze vložka masturbátoru je vodotěsná.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor a USB kabel pro nabíjení.