

# SADA FF SERIES SHOCK THERAPY ELECTRO LOOPS



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Pouta si dáte kolem rukou, nohou nebo penisu a stáhnete přiloženou gumičkou.
- 2) Poté propojíte kabelem s ovladačem.
- 3 Vložte do řídicí jednotky potřebnou baterii (1 x 3V CR 2032) a zasuňte olověný vodič do smyček e-stim.
- 4) Na napájecím kabelu jsou 2 zásuvné porty. Stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje.
- 5) Ovladačem si řídíte intenzitu impulsů.
- 6) Přepínat lze mezi "SLOW" a "FAST" pro ovládání frekvence šoku, nebo nastavte kolečko pro ovládání síly rázu.
- 7) Ovladač je možné použít samotný jako ručního maséra. Stačí přístroj jen přepnout do režimu "IN".
- 8) Oválné středové tělo přenáší šok, jakmile se dlaň dotkne jakékoliv jiné části kovu.
- 9) Pro ještě lepší prožitek z elektro sexu si nasadte černou masku na oči, která je součástí sady a vaše tělo tak bude vnímat vysílané elektrické impulsy mnohem intenzivněji.

**Upozornění:** Pro zvýšení vodivosti vždy použijte speciální **gel pro elektro sex**. Nepoužívejte v oblasti srdce a hlavy, vyhněte se také oblasti krku, svalové stahy mohou způsobit udušení. Osoby s elektro nebo kovovými implantáty, včetně osob s nemocemi srdce by neměly elektro pomůcky používat bez konzultace s lékařem. Nepoužívejte v těhotenství. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Používejte pouze na nepoškozenou pokožku. Držte mimo dosah dětí. Používejte pouze originální příslušenství.

### ÚDRŽBA

Po každém použití smyčky opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Pomůcky **nejsou voděodolné ani vodotěsné!**

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty pro elektrosex**.

### POHON A NABÍJENÍ

Řídicí jednotka je poháněna akumulátorem typu 3V CR 2032.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

Dálkový ovladač, 2x smyčka (pouta), 2x gumička na stažení myček, propojovací kabel, poutko na ovladač a baterii CR 2032.