

KALHOTKY FF SERIES REMOTE CONTROL VIBRATING PANTIES



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte tlačítko power na patroně po dobu 3 vteřin pro spuštění pohotovostního režimu.
- 2) Následnými krátkými stisky zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Patronu vypnete podržením tlačítka power po dobu 3 vteřin.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem zapnete patronu do pohotovostního režimu.
- 5) Krátkými stisky tlačítka na ovladači zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 6) Podržením tohoto tlačítka po dobu 3 vteřin vibrace pozastavíte.
- 7) Patronu pak musíte vypnout jejím vlastním tlačítkem.

ÚDRŽBA

Po každém použití patronu opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu vibrátoru můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete kalhotky, vibrační patronu, dálkový ovladač a USB kabel pro nabíjení.