

MASTURBÁTOR PDX ELITE VIBRATING ORAL STROKER



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Na spodní straně masturbátoru je umístěna vibrační patrona, vytáhněte ji, odšroubujte kryt baterie a odstraňte slídu, která je umístěna mezi krytem a baterií.
- 2) Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na boční straně patrony.
- 3) Po každém přirazu se aktivují vibrace.

ÚDRŽBA

Po každém použití vyjměte vložku z plastového obalu a opláchněte vlažnou vodou. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrační patrona **není voděodolná ani vodotěsná!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrační patrona je poháněna třemi akumulátory typu LR44.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor s vibrační patronou, ve které jsou umístěny 3 akumulátory typu LR44.