

VIBRAČNÍ VAJÍČKO DOUBLE POCKET EXOTICS



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Na boční straně dálkového ovladače naleznete kolečko pro zapnutí/vypnutí vajíček.
- 2) Kolečkem můžete regulovat intenzitu vibračních vajíček – low= nejnižší vibrace, high=nejvyšší vibrace.
- 3) Vypnutí vibračních vajíček probíhá otočením kolečka pod úroveň „low“.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!**

Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

Dálkový ovladač **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu výrobku můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn dvěma akumulátory typu AA. Pro vyšší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační vajíčko a dálkový ovladač.