

STIMULÁTOR PROSTATY LELO LOKI

Návod na použití:

- 1) Po vyjmutí vibrátoru z krabičky bude automaticky v uzamčeném stavu
- 2) Bezpečnostní zámek odemknete a kdykoliv znovu zamknete přidržením tlačítek + a - po dobu 3 vteřin
- 3) Podsvícená tlačítka bliknou
- 4) Pro zapnutí vibrátoru přidejte krátkým stiskem intenzitu tlačítkem +
- 5) Opakovaným stiskem tlačítka přidáváte na síle vibrací, tlačítkem - ji pak ubíráte
- 6) Pro změnu režimu krátce stiskněte tlačítko s šipkou směrem nahoru, které posune režim o jeden dále, tlačítko se šipkou směrem dolů se o jeden režim vrátí
- 7) Vypnout vibrátor lze dvěma způsoby : a) Buď se vracíte v intenzitě síly směrem k nejnižšímu dokud se vibrace nezastaví b) stiskněte krátce současně tlačítko + a -, které vypnou vibrátor ihned

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná. Můžete jej do vody ponořit.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Vibrátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB kabelu.

Obsah balení

Vibrátor, USB kabel