

STIMULÁTOR KLITORISU LELO SONA CRUISE

Návod na použití:

- 1) Stimulátor je vybaven cestovním zámekem, který aktivujete i deaktivujete současným přidržením tlačítek "+" a "-" po dobu přibližně 3 vteřin
- 2) Pro spuštění stačí krátce stisknout plusové tlačítko, které slouží zároveň i pro přidání intenzity vibrací
- 3) K jejich zeslabení je určeno mínusové tlačítko, které když přidržíte opět zhruba 3 vteřiny, tak SONU vypnete
- 4) Prostředním tlačítkem se symbolem "(") měníte programy vibrací a pulzací
- 5) Každá změna je potvrzena posvícením ovládacího panelu

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Stimulátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná. Můžete jej do vody ponořit.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Stimulátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB kabelu.

Obsah balení

Stimulátor, USB kabel, obal na stimulátor, vzorek lubrikantu