

VIBRÁTOR GLOSSY SLIM



Návod

OVĽADÁNÍ

- 1) Ve spodní části vibrátoru se nalézá kryt pro akumulátory.
- 2) Stisknutím tlačítka „power“, umístěného na krytu akumulátorů, uvedete vibrátor do provozu.
- 3) Stisknutím tlačítka „power“, umístěného na krytu akumulátorů, vibrátor následně také vypnete.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu výrobku můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn dvěma akumulátory typu AAA. Pro vyšší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor.