

VIBRÁTOR DREAM TOYS ESSENTIALS CLIMAX BULLET



Návod

OVLÁDÁNÍ VIBRÁTORU

- 1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Sejměte kryt baterií, vložte akumulátor typu AAA (není součástí balení) a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Vibrátor zapnete podržením tlačítka na krytu baterií po dobu cca 3 vteřin.
- 4) Následnými krátkými stisky přepínáte mezi jednotlivými vibračními rytmy.
- 5) Vibrátor vypnete přidržením tlačítka po dobu cca 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná. Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!** Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu výrobku můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn akumulátorem typu AAA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor.