

MASTURBÁTOR FRIEND WITH BENEFITS EMMA OLSON



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí masturbátoru stiskněte tlačítko „power“ po dobu cca 3 vteřin. LED dioda se rozblíká, masturbátor je v pohotovostním režimu.
- 2) Stiskem tlačítka se symbolem „křivek“ zapnete vibrační režim a následovnými stisky přepínáte mezi jednotlivými vibračními módy.
- 3) Pro zapnutí funkce sání stiskněte spodní tlačítko se symbolem „mráčku“.
- 4) Opakovaným stiskem tlačítka přepínáte mezi jednotlivými sacími režimy.
- 6) Pro vypnutí masturbátoru stiskněte tlačítko „power“ po dobu cca 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

POZOR! Při každém oplachování vyjměte řídicí jednotku!

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODLNOST

Produkt **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor a USB kabel pro nabíjení.