

MASTURBÁTOR FRIEND WITH BENEFITS ELLEN ROGERS WITH BULLET VIBRATOR



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro použití masturbátoru s funkcí vibrací vložte do otvorů ve spodní části masturbátoru vibrační patrony.
- 2) Do dálkového ovladače vložte dva akumulátory typu AA (nejsou součástí balení).
- 3) Vibrace zapnete a vypnete otočením kolečka na dálkovém ovladači, které slouží také pro plynulou regulaci vibrací.

ÚDRŽBA

Po každém použití masturbátor opláchněte vlažnou vodou.

POZOR! Před umytím masturbátoru vyjměte patrony!

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Masturbátor **je vodotěsný, ale pouze při použití bez vibračních patron.**

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

Při použití s vibračními patronami **není ani voděodolný, ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrační patrony jsou poháněny dálkovým ovladačem, který je napájen dvěma bateriemi typu AA.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor, 2 vibrační patrony a dálkový ovladač.