

VIBRÁTOR FEMMEFUNN ESSENZA



Návod

OVĽADÁNÍ

- 1) Podržením prostředního tlačítka po dobu 3 vteřin se rozsvítí LED diody a vibrátor se uvede do pohotovostního režimu.
- 2) Krátkým stiskem vrchního tlačítka se symbolem šipky zapnete pohyby ramene.
- 3) Dalšími krátkými stisky tohoto tlačítka přidáváte na rychlosti přirážení, krátkými stisky spodního tlačítka se symbolem šipky ji zase ubíráte.
- 4) Krátkými stisky prostředního tlačítka zapnete a měníte jednotlivé intenzity vibrační stimulantu.
- 5) Vypnete jej podržením prostředního tlačítka po dobu 3 vteřin

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na vibrátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a magnetický USB kabel pro nabíjení.