

VIBRÁTOR FEMMEFUNN FFIX RABBIT



Návod

OVĽADÁNÍ

- 1) Odšroubujte uzávěr a vložte baterie dle pólů.
- 2) Po zašroubování podržením spodního tlačítka po dobu 3 vteřin vibrátor spustí první vibrační režim.
- 3) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé vibrační rytmy.
- 4) Krátkým stiskem vrchního tlačítka se symbolem vlny zapnete režim boost.
- 5) Opětovným krátkým stiskem spodního tlačítka se vrátíte k nastavení rytmu.
- 6) Vibrátor vypnete podržením spodního tlačítka po dobu 3 vteřin.
- 7) Funkce paměti trvá jen do odstranění baterií.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná. Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!** Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn čtyřmi akumulátory typu AAA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor.