

MASÁŽNÍ HLAVICE FLAGRANTI LUXURY WAND 2IN1



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením vrchního tlačítka se symbolem velké vlnky po dobu 3 vteřin zapnete motor hlavice.
- 2) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jeho jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Podržením spodního tlačítka se symbolem menší vlnky po dobu 3 vteřin zapnete motor vibrátoru.
- 4) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jeho jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 5) Motory pak vypnete opětovným podržením příslušného tlačítka po dobu 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 90 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masážní hlavici a magnetický USB kabel pro nabíjení.