

# KOLÍK ANÁLNÍ HUEMAN GALAXY FORCE VIBRATING BUTT PLUG WITH REMOTE



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí a vypnutí podržte tlačítko „power“ po dobu cca 3 vteřin. Rozbliká se LED dioda a kolík se uvede do pohotovostního režimu.
- 2) Krátkými stisky tohoto tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními a pulzačními rytmy.
- 3) Pro použití s dálkovým ovládáním uveďte výrobek do pohotovostního režimu a podržte tlačítko „power“ na ovladači po dobu cca 3 vteřin.
- 4) Krátkými stisky tlačítka „+“ zapnete a měníte režimy vibrací a pulzací.
- 5) Krátkými stisky tlačítka „-“ se vrátíte o úroveň zpět.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

Dálkový ovladač **není voděodolný ani vodotěsný!**

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn baterií typu CR2032.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení anální kolík, dálkový ovladač, magnetický USB kabel pro nabíjení a baterii typu CR2032.