

KOLÍK ANÁLNÍ HUEMAN OUTER SPACE VIBRATING ANAL PLUG



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí stiskněte horní tlačítko se symbolem “šipky nahoru” po dobu cca 3 vteřin. Kolík vás přivítá rozsvícením LED diody.
- 2) Následnými krátkými tisky stejného tlačítka měníte režimy vibrací a pulzací.
- 3) Krátkými stisky spodního tlačítka se symbolem “šipky dolů” se vrátíte o režim zpět.
- 4) Pro vypnutí stiskněte spodní tlačítko se symbolem “šipky dolů” po dobu cca 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 45 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete anální kolík a USB kabel pro nabíjení.