

VIBRÁTOR PICOBONG KAYA RABBIT

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Odšroubujte uzávěr a vložte baterie dle pólů.
- 2) Po zašroubování podržte tlačítko + pro zapnutí.
- 3) Vibrátor spustí první vibraci.
- 4) Krátkými stisky tlačítka s písmenem M měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 5) Podržením tlačítka + přidáváte na intenzitě, tlačítkem - ji zase ubíráte.
- 6) Vypnete jej dlouhým podržením tlačítka -, což sníží intenzitu až do úplného vypnutí.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na vibrátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu AAA. Pro vyšší výdrž vibrátoru doporučujeme používat nabíjecí baterie s vyšší kapacitou mAh.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor PicoBong Kaya Rabbit.