

SADA LOVEBOXXX FIRST BACKDOOR (S)EXPERIENCE STARTER



OVLÁDÁNÍ

- 1) Odšroubujte víčko vibrační patrony a vložte baterii plusovým pólem směrem dovnitř.
- 2) Zašroubujte uzávěr a krátkým stiskem tlačítka na konci zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Vypnutí provedete dlouhým podržením tlačítka po dobu 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití kolík opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Kolík je voděodolný, proto je jeho údržba velice snadná.

Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!** Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Kolík je poháněn jedním akumulátorem typu AAA.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.