

STIMULÁTOR LE WAND DEUX



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržení tlačítka + a - současně dojde k aktivaci či deaktivaci cestovního zámku, což naznačí bliknutí LED diody.
- 2) Krátkým stiskem vrchního tlačítka + zapnete první režim vibrace.
- 3) Opakovanými krátkými stisky tohoto tlačítka přidáváte na intenzitě síly, krátkými stisky spodního tlačítka - ji zase ubíráte.
- 4) Jednotlivé vibrační rytmy měníte krátkými stisky prostředního tlačítka se symbolem kroužku.
- 5) Vibrátor vypnete podržením spodního tlačítka - po dobu 2 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití stimulátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Stimulátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na stimulátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Stimulátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí USB zástrčky, kterou můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulátor a pytlík pro úschovu pomůcky.