

# VIBRÁTOR MIA PISA

## Návod



### OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte spodní tlačítko „power“ po dobu 2 vteřin pro zapnutí. Přivítá vás LED podsvíceným tlačítkem a spustí první rychlost rotací.
- 2) Následnými krátkými stisky tohoto tlačítka přidáváte na rychlosti a čtvrtý režim mění směr v automatickém chodu.
- 3) Páté stisknutí tlačítka pozastaví rotace.
- 4) Krátkým stiskem vrchního tlačítka zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 5) Podržením tohoto tlačítka vibrace vypnete.
- 6) Vibrátor zcela vypnete podržením tlačítka power po dobu 2 vteřin.

### ÚDRŽBA

Po každém použití stimulator opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na stimulator může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

**Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a magnetický USB kabel pro nabíjení.