

VIBRAČNÍ VAJÍČKO NS NOVELTIES REVEL WINX



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí/vypnutí vajíčka stiskněte tlačítko „power“ na těle vajíčka po dobu cca 2 vteřin.
- 2) Krátkými stisky stejného tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními režimy.
- 3) Pro použití s dálkovým ovladačem musí být vajíčko zapnuté.
- 4) Krátkými stisky tlačítka na dálkovém ovladači přepínáte mezi jednotlivými vibračními režimy.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

POZOR! Ovladač není voděodolný ani vodotěsný!

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

Nepřekračujte dobu nabíjení 40 minut!

Dálkový ovladač je poháněn baterií typu CR2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační vajíčko, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a baterii typu CR2032.