

# KOLÍK ANÁLNÍ PLAYBOY SPINNIG TAIL TEASER



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Tlačítko power slouží k zapnutí i vypnutí kolíku a to jeho přidržením po dobu přibližně 2 vteřin. Pomůcka je uvedena do pohotovostního režimu.
- 2) Krátkými stisky pak volíte jednotlivé rotační rytmy.
- 3) Druhým tlačítkem se symbolem vlnky regulujete krátkým stiskem jednotlivé vibrační a pulzační režimy.
- 4) Dlouhým podržením tohoto tlačítka vibrace vypnete.
- 5) Pro možnost ovládání pomocí dálkového ovladače musí být kolíček v pohotovostním režimu.
- 6) Dále je nutné vyjmout bezpečnostní vsadku v ovladači v místech, kde je umístěna baterie.
- 7) Poté již můžete kolík ovládat jak manuálně, tak i pomocí dálkového ovladače.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou. Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn baterií typu CR2032.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete anální kolík, dálkový ovladač, magnetický USB kabel pro nabíjení a baterii typu CR2032.