

# KALHOTKY PANTYREBEL VIBRATING BOYSHORT

## Návod



### OVĽADÁNÍ

- 1) Podržení tlačítka ON/OFF po dobu cca 3 vteřin zapnete vibrátor (při zapnutí jemně zavibruje).
- 2) Krátkými stisky tlačítka ON/OFF měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Pro použití s dálkovým ovladačem stačí stisknout tlačítko C na ovladači.
- 4) Jeho dalšími krátkými stisky měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 5) Tlačítkem na dálkovém ovladači se symbolem dvou čárek vypnete vibrační nebo pulzační rytmy.
- 6) Ovladač není potřeba samostatně vypínat.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODLNOST

Vibrátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Ovladač je poháněn jednorázovou interní baterií, u které výrobce uvádí životnost cca 2 roky.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete kalhotky, vibrátor do kalhotek, dálkový ovladač a magnetický USB kabel na nabíjení.