

# ADVENTNÍ KALENDÁŘ SATISFYER DELUXE 2025



## STIMULÁTOR KLITORISU FUN FACTORY INTENSE Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí výrobku krátce stiskněte tlačítko „FUN“.
- 2) Pomocí tlačítka „+“ zvýšíte programy tlakových vln a jejich intenzitu, zatímco tlačítkem „-“ je snížíte.
- 3) Pro vypnutí výrobku krátce stiskněte tlačítko „FUN“.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou. Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 120 minut.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

# VIBRAČNÍ VAJÍČKO VIBRO-BULLET

## Návod



### OVLÁDÁNÍ

- 1) Vajíčko zapnete/vypnete otočením „knoflíku“.
- 2) Intenzitu vibrací lze nastavit otáčením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno symbolem na „knoflíku“. Tím zvýšíte, resp. snížíte sílu vibrací.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Produkt **není voděodolný ani vodotěsný!**

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě

# VIBRÁTOR FUN FACTORY WICKED

## Návod



### OVLÁDÁNÍ

- 1) Vibrátor je opatřen cestovním zámekem, který deaktivujete současným stiskem tlačítek „+“ a „FUN“.
- 2) Zámek se pak aktivuje současným stiskem tlačítek „-“ a „FUN“.
- 3) Vibrace zapnete/vypnete krátkým stiskem tlačítka „FUN“.
- 4) Intenzitu síly vibrací regulujete krátkými stisky tlačítek „+“ a „-“, kterými ji zvyšujete nebo snižujete.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn dvěma akumulátory typu AAA.

Pro vyšší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě