

# VIBRÁTOR SVAKOM NYMPH

## Návod



### OVLÁDÁNÍ

- 1) Na těle vibrátoru naleznete dvě tlačítka, symbol S a symbol připomínající C.
- 2) Zapnutí a vypnutí vibrátoru provedete stiskem tlačítka se symbolem S po dobu cca 3 vteřin.
- 3) Vibrace se ovládají samostatně, takže pokud chcete využít pouze jednu ze dvou možností, budete potřebovat jen jedno tlačítko.
- 4) Hračku aktivujete a deaktivujete přidržením tlačítka po dobu 2 vteřin.
- 5) Symbolem S budete ovládat vibrace hlavy.
- 6) Krátkými stisky přepnete intenzitu a dvojklikem změníte vibrační program.
- 7) Stisknutím symbolu C zvýšíte intenzitu vibrací na chapadlech.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Vibrátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, USB kabel pro nabíjení a sametový pytlík pro úschovu pomůcek.