MASTURBÁTOR TENGA FLIP ZERO ELECTRONIC VIBRAČNÍ

Návod

OVLÁDÁNÍ

1) Podržte tlačítko na vrchní části po dobu 2 vteřin pro zapnutí.
2) Krátkými stisky měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
3) Pro vypnutí podržte tlačítko na horní části po dobu 2 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití masturbátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.
Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.
Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Masturbátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.
Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Masturbátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.
Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor a USB kabel pro nabíjení.

Růžový slon s. r. o.
Výstavní 1928/9
722 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Czech Republic

Potřebujete poradit?
Napište nám na ahoj@flagranti.cz
nebo zavolejte na 555 333 169