

VIBRÁTOR IROHA RIN + SANGO

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte tlačítko power na základně po dobu 3 vteřin pro zapnutí či vypnutí.
- 2) Krátkými stisky tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační režimy.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn dvěma akumulátory typu AAA. Pro vyšší výdrž vibrátoru doporučujeme používat nabíjecí baterie s vyšší kapacitou mAh.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a dva akumulátory typu AAA.