

STIMULÁTOR KLITORISU UNI HORN MOUNT'N PEAK



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí vibrací stiskněte tlačítko se symbolem vlnky na spodní straně stimulátoru po dobu cca 2 vteřin.
- 2) Opakovanými krátkými stisky tlačítka se symbolem vlnky přepínáte mezi jednotlivými vibračními a pulzačními rytmy.
- 3) Stiskem druhého tlačítka se symbolem úst po dobu cca 2 vteřin aktivujete pohyby "jazýčku".
- 4) Opakovanými krátkými stisky tlačítka se symbolem "jazýčku" přepínáte mezi jednotlivými rytmy.
- 5) Vypnutí stimulátoru provedete stiskem tlačítka se symbolem vlnky po dobu cca 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 120 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulátor klitorisu a USB kabel pro nabíjení.