

HOLICÍ STROJEK MAE B ALL-IN-ONE LADYSHAVE



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část strojku slouží jako kryt pro baterii.
- 2) Pro vložení baterie otočte kryt směrem doleva do pozice se symbolem trojúhelníku. Kryt tak uvolníte a potáhnutím směrem od strojku sejmete.
- 3) Vložte akumulátor typu AA dle vyznačených pólů, nasadte kryt a otočte do pozice 0 (strojek je vypnutý).
- 4) Zapnutí strojku provedete otočením krytu do pozice I.

ÚDRŽBA

Po každém použití vyčistěte nástavec dodaným čisticím kartáčkem nebo nástavec sejměte a opláchněte ji vodou, abyste odstranili zbytky. **Nejdříve se však ujistěte, že je strojek vypnutý!**
K čištění přístroje nepoužívejte alkohol, ocelovou vlnu, abrazivní čisticí prostředky, chemické ani žíravé kapaliny.

VODĚODOLNOST

Strojek není voděodolný ani vodotěsný!

POHON A NABÍJENÍ

Strojek je poháněn akumulátorem typu AA.

Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Strojek, 4 nástavce, štěteček na čištění a pevné pouzdro pro uskladnění pomůcek.