

MASTURBÁTOR HIDDEN DESIRE HOT HONEY RIDER VIBRAČNÍ



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Vložte do dálkového ovladače 3 akumulátory typu AAA (nejsou součástí balení) dle vyznačených pólů.
- 2) Pokud vyžadujete, aby masturbátor vibroval, propojte dálkový ovladač s vibračními vajíčky.
- 3) Vložte vibrační vajíčka do masturbátoru.
- 4) Na boční straně ovladače je otočné kolečko, kterým zapnete vibrace a otáčením poté regulujete jejich intenzitu.

ÚDRŽBA

Po každém použití masturbátor opláchněte vlažnou vodou.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

POZOR! Při umývání vždy vytáhněte s masturbátoru vibrační vajíčka!

VODĚODOLNOST

Vibrační vajíčka **nejsou voděodolné ani vodotěsné!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Ovladač je poháněn třemi akumulátory typu AAA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Masturbátor, 2 vibrační vajíčka, 2 kabely na propojení vajíček s ovladačem a dálkový ovladač.