

# DILDO MYSTIM CHARGING CHESTER



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro použití s funkcí elektrostimulace je potřeba sady či zdroje pro elektrostimulaci.
- 2) Chcete-li aktivovat funkci e-stim vašeho výrobku, vložte dráty s koncovkami do zástrčky kabelu, který byl dodán s vaší sadou pro elektrostimulaci.
- 3) Pro poznání té správné elektro intenzity, která vám vyhovuje, zasuňte výrobek dříve, než zapnete stimulator.

**POZOR! Nepoužívejte v oblasti srdce a hlavy, vyhněte se také oblasti krku, svalové stahy mohou způsobit udušení. Osoby s elektro nebo kovovými implantáty, včetně osob s nemocemi srdce by neměly elektro pomůcky používat bez konzultace s lékařem. Nepoužívejte v těhotenství. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Používejte pouze na nepoškozenou pokožku. Držte mimo dosah dětí. Používejte pouze originální příslušenství.**

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.  
Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.  
Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Produkt **není voděodolný ani vodotěsný!**

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.  
Pro zvýšení vodivosti vždy použijte **speciální gel** pro elektro sex.

### POHON A NABÍJENÍ

K použití pro elektrostimulaci je nutné dokoupit **zdroj pro elektrostimulaci**.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení najdete dildo.