

NASAZOVACÍ PENIS EASY RIDER



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Do dálkového ovladače vložte dva akumulátory typu AA (nejsou součástí balení).
- 2) Na boční straně dálkového ovladače je umístěno kolečko, které slouží pro zapnutí a vypnutí a také pro plynulou regulaci vibrací.

ÚDRŽBA

Po každém použití penis opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Penis **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu pomůcky můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Penis je poháněn dvěma akumulátory typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Nasazovací penis s dálkovým ovládáním, včetně upínacího pásu.