

VIBRAČNÍ VAJÍČKO SVAKOM ELVA

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Vajíčko zapnete stiskem tlačítka „ON/OFF“ na těle produkt po dobu cca 3 vteřin. Přivítá vás zablikáním LED diody a prvním stupněm vibrací v režimu třetí intenzity.
- 2) Následnými jednotlivými krátkými stisky stejného tlačítka měníte intenzitu vibrací.
- 3) Pulzace měníte dvojitým stiskem stejného tlačítka.

POUŽITÍ S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

- 1) Zapněte vajíčko a na ovladači stiskněte na dvě vteřiny prostřední tlačítko. Vajíčko se uvede do pohotovostního režimu.
- 2) Stiskem tlačítek „nahoru“ nebo „dolů“ spustíte vibrace vajíčka a můžete měnit jeho intenzitu.
- 3) Dvojklikem tlačítka „nahoru“ nebo „dolů“ měníte jednotlivé režimy pulzací.
- 4) Jedním stiskem prostředního tlačítka na ovladači kdykoliv během spuštěného režimu zapnete SVAKOM inteligentní mód, který střídá všechny stupně vibrací a pulzací včetně intenzity.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou. Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**. Dálkový ovladač **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn baterií typu CR2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační vajíčko, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a baterii typu CR2032.