

VIBRÁTOR YOU2TOYS NATURAL THRUSTING

Návod



OVĽADÁNÍ

- 1) Podržte tlačítko power na spodní straně varlat po dobu 3 vteřin pro zapnutí. Vibrátor tímto rozsvítí LED diodu a spustí se do pohotovostního režimu.
- 2) Následnými krátkými stisky měníte jednotlivé režimy vibrací i přirážení.
- 3) Vypnete jej opětovným podržením tlačítka po dobu 3 vteřin.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte vibrátor do pohotovostního režimu.
- 5) Následně zapněte ovladač přidržením prostředního tlačítka power na ovladači po dobu 3 vteřin. Rozsvítí se LED dioda na vrchním tlačítku.
- 6) Krátkými stisky vrchního tlačítka se symbolem vibrace zapnete a měníte režimy vibrací.
- 7) Krátkými stisky spodního tlačítka se symbolem šipek zapnete a měníte režimy přírazů.
- 8) Obě funkce lze jednotlivě pozastavit přidržením příslušného tlačítka po dobu 3 vteřin.
- 9) Ovladač vypnete podržením tlačítka power na ovladači, vibrátor ovšem vypnout musíte jeho vlastním tlačítkem.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na vibrátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrolka svítí trvale.

Dálkový ovladač je poháněn baterií typu LR23A.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, dálkový ovladač a USB kabel pro nabíjení.