

VIBRAČNÍ KULIČKY SWEET SMILE ROTATING LOVE BALLS



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Krátce stiskněte tlačítko power na vajíčku.
- 2) Kuličky vás přivítají rozsvícením LED diody a krátkou vibrací, čímž se dostanou do pohotovostního režimu.
- 3) Následnými krátkými stisky tlačítka zapnete a měníte režimy vibrací a rotací.
- 4) Vypnete je dlouhým podržením tlačítka power po dobu 2 vteřin.
- 5) Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte kuličky do pohotovostního režimu.
- 6) Krátkým stisknutím tlačítka power na ovladači zapnete ovladač.
- 7) Krátkými stisky vrchního tlačítka se symbolem vlnky zapnete a měníte režim vibrací, krátkými stisky tlačítka se symbolem spirály zapnete a měníte režimy rotací.
- 8) Ovládat je můžete nezávisle na sobě, pro pozastavení podržte příslušné tlačítko po dobu 2 vteřin.
- 9) Ovladač vypnete také podržením tlačítka power po dobu 2 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití kuličky opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Kuličky jsou **voděodolné**, proto je jejich údržba velmi jednoduchá. Na kuličky může dopadat stříkající voda, ale do vody je ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Kuličky jsou poháněny kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Ovladač je poháněn 1 akumulátorem typu CR 2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační kuličky, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a akumulátor CR2032.