

# SADA SURPRISE BAG

## Návod

### (Vibrátor + vibrátor na prst)



#### OVLÁDÁNÍ VIBRÁTORU

- 1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Odšroubujte kryt baterií, vložte akumulátor typu AA (součástí balení) a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Vibrátor zapnete posunem tlačítka na krytu vibrátoru do pozice ON.
- 4) Vibrátor vypnete posunem tlačítka na krytu vibrátoru do pozice OFF.

#### OVLÁDÁNÍ VIBRAČNÍHO NÁVLEKU NA PRST

- 1) Na boční straně návleku na prst je umístěn vypínač.
- 2) Pro zapnutí/vypnutí změňte jeho polohu.

#### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

#### VODĚODOLNOST

Vibrátor a návlek na prst **není voděodolný ani vodotěsný!**

#### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

#### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn akumulátorem typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

#### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.