

# DÁRKOVÁ SADA PRO ŽENY BIJOUX INDISCRETS HOROSCOPE



## Návod

### OVLÁDÁNÍ VIBRÁTORU

- 1) Před prvním použitím je potřeba odšroubovat horní část a sejmut z baterie ochranné kolečko, které zabraňuje samovolnému spuštění vibrátoru.
- 2) Pomůcku zapnete krátkým stiskem na její špičce.
- 3) Následnými krátkými stisky postupně přepínáte vibrační programy
- 4) Vibrátor vypnete delším přidržením.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná. Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!** Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn třemi akumulátory typu LR41, které jsou součástí balení.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

Náhrdelník s kamínkem dle znamení, mini vibrátor a 3 baterie LR41.