VIBRÁTOR BLUSH GAIA ECO BULLET

Návod

OVLÁDÁNÍ
1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterii.
2) Sejměte kryt baterie, vložte akumulátor typu AAA (není součástí balení) a kryt zašroubujete zpět.
3) Vibrátor zapnete i vypnete stiskem tlačítka na krytu baterií.

ÚDRŽBA
Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou.
Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.
Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST
Výrobek je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.
Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE
Vzhledem k materiálu výrobku můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ
Výrobek je poháněn akumulátorem typu AAA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ
Vibrátor.

F
Růžový slon s. r. o.
Výstavní 1928/9
722 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Czech Republic

Potřebujete poradit?
Napište nám na ahoj@flagranti.cz
nebo zavolejte na 555 333 169