

MASTURBÁTOR BLUSH ENLUST AYUMI



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Stiskněte tlačítko "Blush" na boční straně patrony pro zapnutí.
- 2) Pro vypnutí stiskněte tlačítko "Blush" na boční straně patrony.
- 3) Pro zobrazení AI modelky naskenujte QR kód na krabici masturbátoru.

ÚDRŽBA

Po každém použití masturbátor opláchněte vlažnou vodou.

POZOR! Před umytím vibračního kroužku vyjměte patronu s bateriemi!

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrační patrona **není voděodolná ani vodotěsná.**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrační patrona je poháněna akumulátorem typu AAA.

Pro vyšší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor a vibrační patronu.