

MASTURBÁTOR BLUSH M FOR MEN MASTER BLASTER



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Panel v přední části nabízí celkem 4 tlačítka. Podržení spodního tlačítka power po dobu přibližně 2 vteřin pomůcku zapnete i vypnete.
- 2) Krátkými stisky volíte mezi jednotlivými programy hlazení.
- 3) Tlačítko se symbolem úst označuje funkci sání a jeho krátkými stisky si regulujete jednotlivé módy.
- 4) Dalším ovládacím prvkem je tlačítko se symbolem kolečka s vibrační linkou, kterým si vybíráte jednotlivé programy vibrací.
- 5) Poslední tlačítko se symbolem ohně vám poslouží k nahřátí masturbátoru.

ÚDRŽBA

Po každém použití **vložku masturbátoru** opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

POZOR! Vnitřní vložku vyjmete tak, že po sejmutí ochranné krytky pootočíte návlekm v horní, označené části proti směru hodinových ručiček, ten se ihned uvolní a bude jej možné pohodlně vytáhnout.

VODĚODOLNOST

Produkt **není voděodolný ani vodotěsný!** Pouze vložka masturbátoru je vodotěsná.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor a USB kabel pro nabíjení.