

# KROUŽEK NA PENIS BONERS VIBRAČNÍ



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Vibrační kroužek zapnete stiskem tlačítka po dobu cca 3 vteřin. Pomocí tlačítka můžete nastavit rychlost a sílu vibrace.
- 2) Pomocí tlačítka můžete nastavit čas vibrace (od 1 do 15 minut).
- 3) Vibrační kroužek vypnete stiskem tlačítka po dobu cca 3 vteřin.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.  
 Pro údržbu použijte **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá odstranit mikroskopické nečistoty.  
 Výrobek stačí nastříkat a nechat osušit ručníkem (nepoužívejte mikrovláknové utěrky).

### VODĚODOLNOST

Produkt je **vodotěsný**, proto jej můžete používat i v koupeli.  
 Při používání v koupeli nebo v sauně se ujistěte, že výrobek je dobře uzavřen a nepoužívejte ho v blízkosti vody.

### LUBRIKACE

Používejte **lubrikanty na vodní bázi**. Pokud použijete olejovou lubrikaci, výrobek se může stát lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je napájen kvalitním integrovaným akumulátorem (jedna polovina nabíječky - doporučujeme použít zcela nabitou).  
 Nabíječka se napájí pomocí USB kabelu (567) - můžete ji připojit do adaptéru na telefon nebo do počítače. Pro nabíjení výrobku použijte nabíječku s kontrolou světla.

### SKLADOVÁNÍ

Ukládejte výrobek v suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační kroužek a USB kabel pro nabíjení.